

PQI mit WIN7

Beim PQI Fingerprint wird der Treiber unter Win7 nicht automatisch installiert. Bitte laden Sie hier den Treiber herunter und führen Sie die Installation aus:

http://www.pqigroup.com/driver_download.aspx?mnuid=1415&modid=166&driverId=516

Im Anschluss führen Sie nachfolgende Punkte aus:

- Gehen Sie auf die Systemsteuerung
- Wählen Sie Benutzerkonten und Jugendschutz
- Klicken Sie auf Benutzerkonten
- Wählen Sie nun auf der linken Seite „Fingerabdruckdaten verwalten“
- Registrieren Sie nun bis zu 10 Fingerabdrücke

Fertig.